

گزارشکار آزمایش:

قانون کرشهف در مدارهای موازی kcl

اعضای گروه:

فرين بهادري 994421007

متین سجودی 14014421025


قانون کرشهف در مدارهای موازی kcl:

اولین قانون کیرشهف - قانون جریان (KCL)

قانون جریان کیرشهف یا KCL بیان می کند که "کل جریان یا شارژ وارد شده به پیوند یا گره دقیقاً برابر با شارژ خارج شده از گره است زیرا در آنجا جای دیگری برای ترك محل ندارد، زیرا هیچ باری در گره از بین نمی ود". به عبارت دیگر، مقدار جبری تمام جریانهای ورودی و خروج از گره باید برابر با صفر باشد، I((existing) + I(entering)). این ایده توسط کیریشهف معمولاً به عنوان بقای بار شناخته می شود.

قانون جريان كيرشهف

جریان های واردی به گره معادل جریان های خروجی از گره است



 $I_1 + I_2 + I_3 + (-I_4 + -I_5) = 0$

گره:

به هر نقطه از مدار اشاره می کند که دو یا تعداد بیشتری از عناصر مدار به آن نقطه متصل باشند.

وسایل مورد نیاز:

- 1. بورد آزمایش
- 2. سیم های مربوطه
- 3. دو عدد مقاومت با اندازه های 1 و 1.5 اهمی
 - 4. منبع تغذیه
 - 5. آمپر متر


اهداف آزمایش:

آشنایی با قانون اول کیرشهف


آشنایی با نحوه بستن مدار موازی

روش انجام آزمایش:

ابتدا مدار زیر را با ابزار مورد نیازمی بندیم به این صورت که دوتا مقاومت را به صورت موازی و یک اخلاف پتانسیل 6.3 ولت با استفاده از منبع تغذیه و یک mA به این دو مدار سری می کنیم. و مقدار جریان را با آمپر متر بدست آورده و آن را یادداشت می کنیم.



روش سری بستن دو مقاومت در مدار:





بعد از بستن مدار آمپرمتر مقدار 10.2 آمپر را نشان می دهد.

در مرحله ی بعدی ...


آمپرمتر را جداگانه به هر یک از مقاومت ها میبندیم و جریان عبوری از هر یک را محاسبه می کنیم. جمع این دو جریان بر اساس قانون اول کیرشهف باید با جریان قبلی اندازه گیری شده که برابر با 10.2 آمپر بوده است برابر باشد.

اندازه ها به این شکل میباشند:





باهم جمع ميزنيم ...



مدار بسته شد و جداگانه جریان عبوری اندازه گیری شد.

مشاهده میکنیم که جمع دو جریان با جریان اولی با مقداری خطا برابر میباشد.